

Configuration WebSocket / OCPP – Intégration borne dans WE-go via VPN Teltonika

- [Intégration de la borne dans WE-go](#)

Intégration de la borne dans WE-go

Pré-requis

- Accès à l'interface Teltonika
- Connexion au VPN Teltonika correspondant au site
- Identifiants d'accès à la borne
- Accès à la plateforme WE-go

Étape 1 – Connexion à l'interface Teltonika

1. Se connecter au VPN Teltonika approprié.
2. Une fois connecté, accéder à l'interface Teltonika.
3. Relever l'adresse IP locale de la borne affichée dans l'interface.

△ Cette adresse IP est uniquement accessible une fois connecté au bon VPN Teltonika.

Étape 2 – Accès à l'interface de la borne

1. Ouvrir un navigateur web.
2. Entrer l'adresse IP de la borne précédemment récupérée.
3. S'authentifier avec le mot de passe de la borne.

Étape 3 – Accès au menu OCPP

1. Une fois connecté à l'interface de la borne :
 - Utiliser le menu déroulant en haut à gauche.
 - Se rendre dans la section **OCPP**.

Étape 4 – Paramétrage OCPP

Configurer les champs comme suit :

- **Version OCPP** : OCPP 1.6
- **URL du serveur OCPP** : wss://drest.we-go.pro
- **Mot de passe OCPP** : laisser vide

Étape 5 – Validation

1. Enregistrer la configuration.
2. Redémarrer la borne si nécessaire.
3. Vérifier dans WE-go que la borne remonte correctement (statut en ligne).

Points de contrôle en cas de problème

- Vérifier que le VPN Teltonika est bien actif.
- Vérifier l'exactitude de l'adresse IP de la borne.
- Confirmer que l'URL OCPP est bien en WSS (WebSocket sécurisé).
- Vérifier que la version OCPP 1.6 est sélectionnée.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'Non sécurisé 192.168.2.198'. The browser's tab bar contains several open tabs, including 'Workelo', 'MySecurity.com', 'Espace Temps', 'Wego', 'Espace Opérateur d...', 'Kizeo - Se connecter', 'RMS | Remote man...', 'MyDSI Service - Por...', 'ChatGPT', 'hyperservices | Login', 'advanGO', 'Software - Avery De...', 'Accueil', and 'Appel Hotline WEI'. The main content area of the browser shows a configuration page titled 'OCPP'. The page has a light gray background and a white central panel. At the top of the panel is a hamburger menu icon and the title 'OCPP'. Below the title are three configuration fields: 'Version OCPP' with a dropdown menu showing 'OCPP 1.6', 'URL du serveur OCPP' with the text 'wss://drest.we-go.pro', and 'Mot de passe OCPP' which is an empty password field with a toggle icon. At the bottom of the panel is a large, rounded rectangular button labeled 'Enregistrer'.